



Abbildung							
Geräte	FRIAMAT I (1. Generation)	FRIAMAT II (2. Generation)	FRIAMAT III (3. Generation)	FRIAMAT 4 ECO (4. Generation)	FRIAMAT 4.5 (5. Generation)	FRIAMAT 6 ECO (6. Generation)	FRIAMAT 7 (7. Generation)
Baujahr	bis 1999	bis 2006	bis 2014	bis 2018	bis 2020	seit 2018	seit 2020
Gerätetypen/-bezeichnung	FRIAMAT FRIAMAT T FRIAMAT E FRIAMAT L FRIAMAT TL	FRIAMAT FRIAMAT T FRIAMAT E FRIAMAT LE FRIAMAT L FRIAMAT TL FRIAMAT E print	FRIAMAT prime FRIAMAT basic FRIAMAT memo	FRIAMAT prime eco FRIAMAT basic eco FRIAMAT basic print FRIAMAT geo print	FRIAMAT prime FRIAMAT basic	FRIAMAT prime eco FRIAMAT basic eco FRIAMAT print eco	FRIAMAT 7 prime FRIAMAT 7 basic
Geräteservice							
Jahreswartung <i>gemäß DVS 2208 Teil 1 bzw. der DGUV V3</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reparaturen	X <i>Nicht mehr möglich bzw. nur noch sehr eingeschränkt</i> (fehlende Ersatzteile aufgrund Gerätealter)	X <i>Nicht mehr möglich bzw. nur noch sehr eingeschränkt</i> (fehlende Ersatzteile aufgrund Gerätealter)	! <i>Eingeschränkt</i> (fehlende Ersatzteile aufgrund Gerätealter)	✓	✓	✓	✓
Dokumentation und Digitalisierung (nur FRIAMAT mit Dokumentationsfunktion)							
USB-Schnittstelle	X <i>Nur Parallel-Schnittstelle (wird nicht mehr von MS Windows und neuen PC/ Laptops unterstützt)</i>	X <i>Nur Parallel-Schnittstelle (wird nicht mehr von MS Windows und neuen PC/ Laptops unterstützt)</i>	! <i>Standard-USB- Schnittstelle (nur FRIAMAT Memory- Stick bis 2GB)</i>	! <i>Standard-USB- Schnittstelle (nur FRIAMAT Memory- Stick bis 2GB)</i>	! <i>Standard-USB- Schnittstelle (nur FRIAMAT Memory- Stick bis 2GB)</i>	✓ <i>Standard-USB- Schnittstelle (handelsübliche USB-Stick's vom Typ FAT 32 mit</i>	✓ <i>Standard-USB- Schnittstelle (handelsübliche USB-Stick's vom Typ FAT 32 mit</i>
Workflow und FRIAMAT APP	X	X	X	X	X	✓ <i>FRIAMAT prime eco voll kompatibel</i>	✓ <i>FRIAMAT prime eco voll kompatibel</i>
Software Update durch Kunden möglich	X	X	X	X	X	✓	✓