



Illustration	FRIAMAT I (1. Generation)	FRIAMAT II (2. Generation)	FRIAMAT III (3. Generation)	FRIAMAT 4 ECO (4. Generation)	FRIAMAT 4.5 (5. Generation)	FRIAMAT 6 ECO (6. Generation)	FRIAMAT 7 (7. Generation)
Appareils	FRIAMAT I (1. Generation)	FRIAMAT II (2. Generation)	FRIAMAT III (3. Generation)	FRIAMAT 4 ECO (4. Generation)	FRIAMAT 4.5 (5. Generation)	FRIAMAT 6 ECO (6. Generation)	FRIAMAT 7 (7. Generation)
Année de construction	jusqu'en 1999	jusqu'en 2006	jusqu'en 2014	jusqu'en 2018	jusqu'en 2020	depuis 2018	depuis 2020
Types / désignations des appareils	FRIAMAT FRIAMAT T FRIAMAT E FRIAMAT L FRIAMAT TL	FRIAMAT FRIAMAT T FRIAMAT E FRIAMAT LE FRIAMAT L FRIAMAT TL FRIAMAT E print	FRIAMAT prime FRIAMAT basic FRIAMAT memo	FRIAMAT prime eco FRIAMAT basic eco FRIAMAT basic print FRIAMAT geo print	FRIAMAT prime FRIAMAT basic	FRIAMAT prime eco FRIAMAT basic eco FRIAMAT print eco	FRIAMAT 7 prime FRIAMAT 7 basic
Service des appareils							
Maintenance annuelle <i>selon DVS 2208 partie 1 ou DGUV V3</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Réparations	X <i>Plus possible ou seulement possible de manière très limitée</i> <i>(pièces de rechange indisponibles en raison de l'âge de l'appareil)</i>	X <i>Plus possible ou seulement possible de manière très limitée</i> <i>(pièces de rechange indisponibles en raison de l'âge de l'appareil)</i>	! <i>Limité</i> <i>(pièces de rechange indisponibles en raison de l'âge de l'appareil)</i>	✓	✓	✓	✓
Documentation et numérisation (uniquement FRIAMAT avec fonction de documentation)							
Interface USB	X <i>Interface parallèle uniquement (non prise en charge par MS Windows ni par les PC/portables)</i>	X <i>Interface parallèle uniquement (non prise en charge par MS Windows ni par les PC/portables)</i>	! <i>Interface USB standard (clé USB FRIAMAT uniquement, jusqu'à 2 Go)</i>	! <i>Interface USB standard (clé USB FRIAMAT uniquement, jusqu'à 2 Go)</i>	! <i>Interface USB standard (clé USB FRIAMAT uniquement, jusqu'à 2 Go)</i>	✓ <i>Interface USB standard (clés USB courantes de type FAT32 jusqu'à 256 Go)</i>	✓ <i>Interface USB standard (clés USB courantes de type FAT32 jusqu'à 256 Go)</i>
Workflow et application FRIAMAT	X	X	X	X	X	✓ <i>FRIAMAT prime eco entièrement compatible</i>	✓ <i>FRIAMAT prime eco entièrement compatible</i>
Mise à jour logicielle possible par le client	X	X	X	X	X	✓	✓